

Somfy Sys. IR 1 Codes

UP: 0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006
 011A 0006 0901

STOP: 0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 011A 0006 011A 0006 0840

DOWN: 0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 011A 0006 00BA 0006 0901